КНОПКА ВЫХОДА
SPRUT Exit Button-81M
SPRUT Exit Button-82P

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор Благодарим Вас за выбор нашей кнопки выхода SPRUT Exit Button.

	Кнопки выхода (запроса на выход) предназначены для разблокировки электромеханических замков при выходе из помещения или контролируемой территории.

Назначение обеспечивает:

- Бесконтактный и быстрый выход из помещения (территории);
- Длительный срок службы;
- Эксплуатацию в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
- Возможность работы в составе системы контроля доступа.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Рисунок 1 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-81M

Рисунок 2 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-82P

Принцип действия кнопки выхода

Кнопки запроса на выход устанавливаются внутри помещений и не зависят от считывающих устройств.
Основная функция кнопки - прямое управление электрозамком. Принцип работы любой кнопки выхода весьма прост: после нажатия подается соответствующий сигнал на электрозамок, который разблокирует запирающий механизм, что позволяет человеку, инициировавшему запрос на выход, покинуть помещение, где установлена кнопка. Спустя несколько секунд, запирающий механизм снова блокирует дверь, и для выхода следующего пользователя требуется очередное срабатывание устройства.

Работа в составе системы контроля доступа

Кнопки предназначены для совместной работы с электрозамками, контролируемыми системой ограничения доступа. Изделия применяются для разблокировки дверей тех объектов, где нет необходимости поддерживать высокий уровень безопасности. Точки доступа на них рационально осашать считывателями только на вход, а кнопки выхода монтируются внутри помещения. При срабатывании любого из этих устройств контроллер системы доступа фиксирует факт выхода пользователя из помещения, не идентифицируя его личность и не вызвав тревоги из-за срабатывания дверного контакта (если состояние дверь отслеживается).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Кнопка выхода

«**SPRUT Exit Button-81M**», «**SPRUT Exit Button-82P**»

Заводской номер _____

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____

Дата продажи: «_____» _____ 20__г. М.П

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__г. М.П

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — альтернативная энергетика
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион»

Формат А6 ФИАШ.423141.162 ЭТ-4

УСТАНОВКА

⚠	**Установку изделия должен производить специально обученный персонал.**

Изделие устанавливается в предварительно подготовленное углубление, а декоративная металлическая или пластиковая пластина при помощи монтажного комплекта крепится заподлицо со стеной.
Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

Подключение изделия схематично изображено на рисунке ниже:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выхода	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Монтажный комплект	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠	**Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.**
⚠	**Исключить прямое попадание на изделие воды, масел или агрессивных жидкостей.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра	
			SPRUT Exit Button-81M	**SPRUT Exit Button-82P**
1	Тип установки		**врезной**	**накладной**
2	Напряжение питания, В		**12 DC**	
3	Наработка на отказ, цикл		**500 000**	**100 000**
4	Коммутируемая нагрузка		**3А/36В DC**	**3А/36В DC**
5	Выходное реле (тип контактов)		**НР (нормально-разомкнутый)**	
6	Материал корпуса / кнопки		**нержавеющая сталь**	**огнеупорный пластик**
7	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	**93x29x25**	**86x86x23**
		в упаковке	**105x95x40**	**90x100x70**
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		**0,03 (0,06)**	**0,05 (0,08)**
9	Диапазон рабочих температур,°С		**-10…+50**	
10	Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более		**0…95**	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP54**	**IP40**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.