BASTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНОПКА ВЫХОД

SPRUT



SPRUT Exit Button 90P-NT
SPRUT Exit Button 91P-NT

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Кнопка выход

☐ **SPRUT Exit Button 90P-NT**
☐ **SPRUT Exit Button 90P-NT**

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420570.001ТУ «Средства контроля прохода и управления доступом СКУД SPRUT», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Продавец: _____
Дата продажи: «_____» _____ 20__г. м.п

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__г. м.п

BASTION

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru
ТЕХПОДДЕРЖКА

Формат А6
ФИАШ.425513.048РЭ-1

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.
Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопки выход SPRUT Exit Button-90P-NT и SPRUT Exit Button-91P-NT предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.
Кнопки выполнены в пластиковом корпусе чёрного и белого цвета и предназначены для накладного монтажа.
В состоянии ожидания на корпусе кнопки светится синий светодиодный индикатор, а в момент активации - зелёный.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный: +12В,
Черный: Земля,
Желтый: ОБЩ,
Белый: НЗ,
Зеленый: НР.



ВНИМАНИЕ! Не размещайте инфракрасный датчик под прямыми солнечными лучами, т.к. это может повлиять на работоспособность кнопки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1,5 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится. Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение	
Модель	SPRUT Exit Button-90P-NT	SPRUT Exit Button-91P-NT
Цвет	Белый	Черный
Материал	Пластик	
Длительность срабатывания	Следящий режим, максимум 7 с	
Релейный выход	НЗ/НР/ОБЩ; 3А / AC120V, DC30V	
Питание	12 В (DC)	
Потребляемый ток	50 мА	
Класс защиты	IP54	
Рабочая температруа	от -10°С до +55°С	
Рабочая влажность	5% - 95%	
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более	85 x 85 x 14	
Количество срабатываний	не менее 100 000 раз	
Функция шифрования	отсутствует	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.