SKAT

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
(СВЕТОВОЕ ТАБЛО)

**SKAT**




SKAT-12 LUX

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)
**SKAT-12 LUX**

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

**Штамп службы контроля качества:**

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____
Дата продажи: «_____» _____ 20__г. м.п

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__г. м.п

BASTION

**bast.ru** — официальный сайт
**skat-ups.ru** — интернет-магазин
**справочная служба** — info@bast.ru
**горячая линия** — 8-800-200-58-30
**техподдержка** — 911@bast.ru

**ТЕХПОДДЕРЖКА**

Формат А6
ФИАШ.425543.177 РЭ

**Благодарим Вас за выбор нашего изделия!**
**Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.**
**Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

| | |
|---|---|
| ⚠ | Монтаж и обслуживание изделия SKAT-12 LUX производить при отключённом питание сети. |
| ⚠ | Монтаж и демонтаж изделия должен производиться квалифицированным специалистом. |

Изделие оповещатель охранно-пожарный (световое табло) SKAT-12 LUX (далее по тексту – изделие) предназначено для обозначения выходов при возникновении чрезвычайной ситуации, пожара или в качестве информационного табло. Изделие имеет нестираемую объемную надпись, которую можно сменить.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | | Значение параметра |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение питания, В | | 9…28 |
| 2 | Номинальный ток потребления, мА | | 20±5 |
| 3 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 280x115x30 |
| | | в упаковке | 290x120x35 |
| 4 | Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | | 0,17 (0,23) |
| 5 | Диапазон рабочих температур, °С | | -30… +40 |
| 6 | Относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более | | 80 |
| 7 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | | IP20 |
| 8 | Материал корпуса | | ABS пластик |
| 9 | Стабилизация напряжения | | Есть |
| 10 | Встроенный диодный модуль для контроля линии питания | | Есть |
| 11 | Цвет свечения светодиодов | | Зеленый/ красный |
| 12 | Количество светодиодов, шт | | 6 |

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Изделие | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Тара упаковочная | 1 шт. |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж изделия может осуществляться на потолок с помощью клипс d26, через грушевидные отверстия в корпусе к стене или через круглые отверстия для крепления насквозь через корпус табло.
- Подключение осуществляется посредством коммутации проводов платы индикации и проводов сети через квадратные монтажные отверстия, расположенные на задней части табло.
- При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +9…28 В).
- Для работы изделия в схемах, где производится проверка целости цепи подачей тока обратной полярности, необходимо для последнего табло в цепочке установить джампер на плате индикации в положение “END”.
- По окончанию монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.






Рисунок 1 – Варианты монтажа



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5** лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.